Crystalline and Amorphous Materials

➢ Crystalline

Crystalline materials are substances that have an ordered atomic or molecular structure, where the atoms, ions, or molecules are arranged in a repetitive, regular pattern extending in three dimensions. This structure results in distinct geometric shapes and properties, such as symmetry and well-defined melting points.

المواد البلورية هي مواد تتمتع بهيكل ذري أو جزيئي منظم، حيث يتم ترتيب الذرات أو الأيونات أو الجزيئات في نمط متكرر ومنتظم يمتد في ثلاثة أبعاد. هذا الهيكل يؤدي إلى أشكال هندسية مميزة وخصائص مثل التماثل ونقاط الانصهار المحددة.

***Quartz as a Crystalline Material:* الكوارتز كمادة بلورية**

Quartz (SiO_2) is a common crystalline material, mainly composed of silicon and oxygen atoms.

الكوارتز (SiO_2) هو مادة بلورية شائعة تتكون أساسًا من الذرات السيليكون والأوكسجين.

Structure: Quartz crystallizes in a hexagonal structure, forming crystals that often look like prisms with pointed tips. This regular pattern of SiO_2 molecules creates a robust material with many unique properties.

الهيكل: يتبلور الكوارتز في هيكل سداسي، مكونًا بلورات تشبه المنشورات ذات الأطراف المدببة. هذا النمط المنتظم من جزيئات SiO_2 يخلق مادة قوية ذات خصائص مميزة.

- ***Properties of Quartz:***

Hardness: Quartz is relatively hard (7 on the Mohs scale), making it useful in various industrial applications.

الصلابة: الكوارتز مادة صلبة نسبيًا (بدرجة 7 في مقياس موهس)، مما يجعلها مفيدة في العديد من التطبيقات الصناعية.

Transparency: Clear quartz is transparent, making it valuable in optics and electronics.

الشفافية: الكوارتز الشفاف ذو قيمة في البصريات والإلكترونيات (يمكن ان تتنوع الالوان عند وجود شوائب)

Piezoelectric Properties: Quartz can generate an electric charge under mechanical stress, which is why it's used in watches, sensors, and other electronic devices.

الخصائص الكهروضغطية: يمكن للكوارتز أن يولد شحنة كهربائية عند تعرضه للإجهاد الميكانيكي، ولهذا السبب يُستخدم في الساعات وأجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

Other Examples of Crystalline Materials: أمثلة أخرى على المواد البلورية

Salt (NaCl): Sodium chloride forms cubic crystals الملح (NaCl): يشكل كلوريد الصوديوم بلورات مكعبية

Diamond (C): Carbon atoms form a tetrahedral structure, making diamond extremely hard and transparent.

الماس (C) :ذرات الكربون تشكل بنية رباعية الوجوه، مما يجعل الماس شديد الصلابة وشفافًا.

Metals: Many metals like iron, copper, and gold form crystalline structures that influence their strength, ductility, and conductivity.

المعادن: العديد من المعادن مثل الحديد والنحاس والذهب تشكل هياكل بلورية تؤثر على قوتها ومرونتها وموصلتها.

- ***Applications of Crystalline Materials:***

Electronics: Quartz crystals are used in oscillators, sensors, and other precision devices.

الإلكترونيات: تُستخدم بلورات الكوارتز في المذبذبات وأجهزة الاستشعار وأجهزة أخرى دقيقة.

Jewelry and Cutting Tools: Diamond, a crystalline form of carbon, is used for its hardness in cutting tools and jewelry.

المجوهرات وأدوات القطع: يُستخدم الماس، وهو شكل بلوري من الكربون، بسبب صلابته في أدوات القطع والمجوهرات.

Construction and Ceramics: Materials like quartz and other crystalline minerals are used in building materials, ceramics, and glass.

البناء والسيراميك: تستخدم مواد مثل الكوارتز والمعادن البلورية الأخرى في مواد البناء والسيراميك والزجاج.

Crystalline materials are essential in both natural and synthetic applications due to their predictable properties, which arise from their well-ordered structures.

المواد البلورية أساسية في التطبيقات الطبيعية والصناعية بفضل خصائصها المتوقعة، والتي تنبع من هياكلها المنظمة.

- ***Amorphous materials المواد غيرالبلورية***

Amorphous materials are substances that lack a long-range, ordered atomic or molecular structure. Unlike crystalline materials, the atoms or molecules in amorphous materials are arranged randomly without any repeating pattern over large distances. These materials are sometimes referred to as "non-crystalline."

المواد غير البلورية هي المواد التي تفتقر إلى هيكل ذري أو جزيئي طويل المدى ومنظم. على عكس المواد البلورية، تكون الذرات أو الجزيئات في المواد غير البلورية مرتبة بشكل عشوائي دون أي نمط متكرر على مسافات كبيرة. وتُسمى هذه المواد أحيانًا "غير بلورية."

- ***Glass as an Amorphous Material:* الزجاج كمادة غير بلورية:**

Structure: Glass, particularly common silica-based glass (SiO_2), is an example of an amorphous material. In glass, the silicon and oxygen atoms are connected in a disordered, non-repeating fashion, unlike the orderly arrangement seen in crystalline materials.

الهيكل: الزجاج، وخاصة الزجاج المعتمد على السيليكا(SiO_2) ، هو مثال على مادة غير بلورية. في الزجاج، تكون ذرات السيليكون والأوكسجين مرتبطة بشكل غير منظم وعشوائي، بخلاف الترتيب المنظم الذي نراه في المواد البلورية.

- ***Properties of Glass:***

Transparency: Glass is often transparent, making it useful in windows, containers, and optical devices.

الشفافية: الزجاج غالبًا ما يكون شفافًا، مما يجعله مفيدًا في النوافذ والحاويات والأجهزة البصرية.

Brittleness: Glass tends to break or shatter easily because its atoms do not have the ability to slip past each other (like in metals).

الهشاشة: يميل الزجاج إلى التحطم أو الانكسار بسهولة لأن ذراته لا تستطيع الانزلاق فوق بعضها البعض (كما في المعادن).

***Non-crystalline*:** It does not have a distinct melting point but rather softens over a range of temperatures.

غير بلوري: لا يمتلك الزجاج نقطة انصهار محددة، بل يلين على مدى درجات حرارة

- ***Characteristics of Amorphous Materials:***

1. ***Lack of Long-Range Order***: The atoms or molecules do not form regular patterns over long distances, resulting in irregular shapes.

عدم وجود ترتيب طويل المدى: لا تشكل الذرات أو الجزيئات نمطًا منتظمًا على مسافات طويلة، مما يؤدي إلى أشكال غير منتظمة.

2. ***Isotropic Properties***: Amorphous materials usually have uniform properties in all directions because of their disordered structure.

خصائص متجانسة: عادةً ما تكون المواد غير البلورية لها خصائص متساوية في جميع الاتجاهات بسبب هيكلها العشوائي.

3. ***Gradual Softening***: Unlike crystalline solids that melt sharply at a specific temperature, amorphous materials gradually soften as they are heated.

اللين التدريجي: على عكس المواد البلورية التي تنصهر بشكل حاد عند درجة حرارة معينة، فإن المواد غير البلورية تبدأ في اللين تدريجيًا عند تسخينها.

- ***Other Examples of Amorphous Materials:***

Polymers (e.g., rubber, plastics): Most synthetic polymers like polyethylene and polystyrene are amorphous, though some can be semi-crystalline.

البوليمرات (مثل المطاط، البلاستيك): معظم البوليمرات الصناعية مثل البولي إيثيلين والبولي ستايرين غير بلورية، رغم أن بعضها يمكن أن يكون شبه بلوري.

Gels and some ceramics: Some ceramics can be amorphous or partially amorphous, such as certain glass-based materials.

الهلام وبعض السيراميك: يمكن لبعض السيراميك أن تكون غير بلورية أو شبه بلورية، مثل بعض المواد المعتمدة على الزجاج.

- ***Applications of Amorphous Materials:***

Glass: Used in windows, bottles, and optical fibers.

الزجاج: يُستخدم في النوافذ والزجاجات والألياف البصرية.

Polymers: Used in packaging, medical devices, and clothing.

البوليمرات: تُستخدم في التعبئة والتغليف، الأجهزة الطبية، والملابس.

Electronics: Amorphous silicon is used in solar panels, flat-panel displays, and transistors.

الإلكترونيات: يُستخدم السيليكون غير البلوري في الألواح الشمسية، الشاشات المسطحة، والترانزستورات.

Amorphous materials are vital in industries that require flexibility, transparency, and specific material properties, but they often come with limitations in mechanical strength and durability compared to crystalline materials.


المواد غير البلورية أساسية في الصناعات التي تتطلب المرونة والشفافية وخصائص مادية معينة، لكنها غالبًا ما تأتي مع قيود في القوة الميكانيكية والمتانة مقارنة بالمواد البلورية.

- ***Crystal Structures:***

1. *FCC (Face-Centered Cubic):* (مكعب مركزي الوجوه) FCC

In the FCC structure, atoms are located at each corner and at the center of each face of the cube.

في الهيكلFCC ، توجد الذرات في كل زاوية وفي مركز كل وجه من الواجهة المكعبية فيصبح عدد الذرات في هذا الشكل 14 ذرة كما يوضح الشكل.



This structure is known for its high symmetry and is commonly found in metals like aluminum, gold, and copper.

هذا الهيكل معروف بتماثله العالي ويُوجد في معادن مثل الألمنيوم و الذهب و النحاس.


It allows for close packing and is generally associated with high ductility and excellent formability.

يسمح هذا الهيكل بـ التعبئة القريبة وعادةً ما يرتبط بالمرونة العالية وقابلية التشكيل الجيدة.

2. *BCC (Body-Centered Cubic):* (مكعب مركزي الجسم) BCC

In the BCC structure, atoms are located at each corner and one atom is placed at the center of the unit cell.

توجد الذرات في كل زاوية وذرة واحدة في مركز الخلية كما في الشكل ادناه.(تحتل الذرات أركانه الثمانية بالإضافة إلى ذرة أخرى في مركز الشكل، أي يحوي 9 ذرات)



Found in metals like iron (at certain temperatures), chromium, and tungsten.

يُوجد هذا الهيكل في معادن مثل الحديد (في درجات حرارة معينة) و الكروم و التنغستن.

This structure typically results in stronger, harder metals but with lower ductility than FCC.

هذا الهيكل ينتج معادن أقوى وأصلب، ولكن مع مرونة أقل مقارنة بـFCC.


3. *HCP (Hexagonal Close-Packed)*: (سداسي التعبئة القريبة) HCP

In the HCP structure, atoms are arranged in two hexagonal layers with one layer sitting directly above the other.

في الهيكلHCP ، تكون الذرات مرتبة في طبقتين سداسيتين، حيث تقع طبقة فوق الأخرى بشكل مباشر.

This arrangement forms a hexagonal symmetry with alternating layers.

هذا الترتيب يشكل تماثلًا سداسيًا مع طبقات متناوبة.(تشغل الذرات زوايا الشكل السداسي القائم ومركزي الوجهين العلوي والسفلي بالإضافة إلى ثلاثة ذرات تشغل مركز الشكل وهذا يعني أنه يحوي 17 ذرة)



Materials like zinc, magnesium, and titanium often crystallize in this structure.

تتبلور مواد مثل الزنك و المغنيسيوم و التيتانيوم في هذا الهيكل.

The HCP structure tends to exhibit low ductility due to limited slip systems.

الهيكل HCP يميل إلى إظهار مرونة منخفضة بسبب الأنظمة المحدودة للانزلاق.

- ***Crystallographic Directions and Planes:*** الاتجاهات والمستويات البلورية

In crystallography, crystallographic directions and planes describe how atoms are arranged within a crystal lattice. Understanding them is crucial for studying material properties such as hardness, electrical conductivity, and optical behavior.

في علم البلورات، الاتجاهات والمستويات البلورية تعبر عن كيفية ترتيب الذرات داخل الشبكة البلورية، وهو أمر مهم في فهم خصائص المواد مثل الصلابة، التوصيل الكهربائي، والانكسار الضوئي.

1. Crystallographic Directions ([uvw]) الاتجاهات البلورية

- Crystallographic directions are imaginary lines passing through atoms in the crystal, defining symmetry and atomic bonding directions within the crystal lattice.

الاتجاهات البلورية هي خطوط وهمية تمر عبر الذرات في البلورة، وتحدد اتجاهات التماثل والترابط الذري داخل الشبكة البلورية.

- They are represented using a three-index notation [uvw], where:

u, v, w are coefficients indicating movement along the X, Y, and Z axes in the crystal coordinate system and indicate the direction of a line in the crystal.

يتم التعبير عنها باستخدام مصفوفة ثلاثية[uvw] ، حيث u, v, w هي معاملات تحدد مقدار الحركة في المحاور الثلاثة X, Y, Z في نظام الإحداثيات البلوري وتشير الى اتجاه الخط داخل البلورة.

These indices are derived by taking the reciprocal of the intercepts of the plane with the axes of the unit cell.

يتم اشتقاق هذه المؤشرات عن طريق أخذ مقلوب التداخلات بين المستوى والمحاور في الخلية الوحدة.

- ***Importance of Crystallographic Directions:*** **أهمية الاتجاهات البلورية**

- Determine directions of strongest electrical or mechanical properties.

تحدد الاتجاهات التي يكون فيها التوصيل الكهربائي أو الميكانيكي أقوى.

- Affect fracture behavior, as some materials break more easily along specific directions.

تلعب دورًا في تشقق المواد الصلبة، حيث تنكسر بعض المواد بسهولة على طول اتجاهات معينة.

- Used in materials science to understand how crystals interact with external forces.

تُستخدم في علم المواد لفهم كيف تتفاعل البلورات مع القوى الخارجية.

2. Crystallographic Planes (hkl) المستويات البلورية

Crystallographic planes are imaginary surfaces passing through atoms in the crystal, defining atomic arrangements within the material.

المستويات البلورية هي سطوح وهمية تمر عبر الذرات داخل البلورة، وتحدد طريقة ترتيب الذرات داخل المادة.

They are identified using **Miller indices** (h k l), where: h, k, l represent the intercepts of the plane with the crystal axes and used to describe the orientation of planes in a crystal lattice.

تُحدد باستخدام رموز ميلر(Miller Indices) (h k l) ، حيث h, k, l هي معاملات تحدد تقاطع المستوى مع المحاور البلورية و تُستخدم لوصف اتجاه المستويات في شبكة بلورية

- ***Importance of Crystallographic Planes:*** أهمية المستويات البلورية
  - Determine how crystals interact with X-rays (used in X-ray diffraction analysis).
    تحدد كيفية تفاعل البلورة مع الأشعة السينية) في حيود الأشعة السينية.(XRD
  - Influence material hardness and ductility, as different planes exhibit different mechanical properties.
    تؤثر على الصلابة والليونة، حيث تختلف خواص المادة باختلاف المستويات.
  - Play a role in crystal growth, as some planes allow faster atomic deposition than others.
    تلعب دورًا في النمو البلوري، حيث تنمو البلورات على مستويات معينة أسرع من غيرها
- ***Conclusion*** **الخلاصة**
  - Crystallographic directions describe atomic alignment in the crystal, while crystallographic planes represent the surfaces passing through atoms.

الاتجاهات البلورية تحدد اتجاه الذرات داخل الشبكة البلورية، بينما المستويات البلورية تمثل السطوح التي تمر عبر الذرات.

- Both are essential for understanding physical and chemical properties of materials, particularly in electronics, materials science, and crystallography.

كلاهما مهم في فهم الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد، وخاصة في الصناعات الإلكترونية، علم المواد، ودراسة البلورات.

- ***Defects in Crystals:*** **العيوب في البلورات**

1. *Point Defects*: العيوب النقطية

Vacancies: Missing atoms in the crystal lattice, which can affect the material's properties, such as diffusion rates.

الفراغات: ذرات مفقودة في الشبكة البلورية، مما قد يؤثر على خصائص المادة مثل معدلات الانتشار.

Interstitials: Extra atoms placed in the spaces (interstices) between the normal positions of atoms in the lattice.

الذرات المتداخلة: ذرات إضافية موضوعة في المساحات (الفراغات) بين المواقع الطبيعية للذرات في الشبكة.

These interstitial atoms can distort the lattice and alter the material's properties.

يمكن أن تشوه هذه الذرات المتداخلة الشبكة وتغير خصائص المادة

2. *Line Defects*: العيوب الخطية

Dislocations: These are imperfections in the crystal structure that allow for the deformation of the material under stress.

الانزلاقات: هي عيوب في هيكل البلورة تسمح بتشوه المادة تحت الضغط.

Dislocations move through the crystal lattice, and their motion is crucial to plastic deformation.

تتحرك الانزلاقات عبر الشبكة البلورية، وحركتها حاسمة في التشوه البلاستيكي.

Edge dislocation: A type of dislocation where an extra plane of atoms is inserted into the crystal.

الانزلاق الحدي: هو نوع من الانزلاقات حيث تتم إضافة طبقة إضافية من الذرات داخل البلورة.

Screw dislocation: The distortion happens as if the crystal has been "twisted."

الانزلاق اللولبي: يحدث التشوه كما لو أن البلورة قد تم "لفها

3. *Surface Defects*: العيوب السطحية

Grain Boundaries: These are the boundaries between different crystal grains in a polycrystalline material.

حدود الحبوب: هي الحدود بين الحبوب البلورية المختلفة في مادة متعددة البلورات.

At grain boundaries, there are differences in orientation, and the properties of materials can change (e.g., lower strength or increased corrosion susceptibility).

عند حدود الحبوب، توجد اختلافات في الاتجاهات، ويمكن أن تتغير خصائص المواد (مثل انخفاض القوة أو زيادة القابلية للتآكل).

The behavior of grain boundaries is critical to the mechanical properties and overall performance of the material.

سلوك حدود الحبوب مهم في الخصائص الميكانيكية والأداء العام للمادة.

These elements (unit cells, crystallographic directions, defects) are fundamental to understanding the behavior of crystalline materials, influencing their mechanical, thermal, and electrical properties. Crystals with fewer defects generally exhibit better performance, while controlled defects can enhance material properties for specific applications.

هذه العناصر (الخلية الوحدة، الاتجاهات البلورية، العيوب) أساسية لفهم سلوك المواد البلورية، حيث تؤثر على خصائصها الميكانيكية والحرارية والكهربائية. المواد التي تحتوي على عدد أقل من العيوب عادةً ما تظهر أداءً أفضل، بينما يمكن أن تعزز العيوب المتحكم فيها خصائص المادة لتطبيقات معينة.